

DETERGENTE PER ARMATURE

ISTRUZIONI D'USO

Indicazioni

Detergente e pulitore pronto all'uso. Per armature metalliche sabbiare, da utilizzare prima della cottura della ceramica.

Utilizzo

- Versare il detergente per armature in un recipiente in vetro o in plastica con coperchio
- Immergere l'armatura da pulire
- Chiudere il contenitore e procedere alla pulizia per 5 minuti nel bagno a ultrasuoni
- Lasciare riposare l'armatura per 5 minuti nel liquido
- Estrarre l'armatura con l'utilizzo di una pinzetta
- Evitare di miscelare il liquido durante l'estrazione dell'armatura
- Non lavare l'armatura con acqua e non asciugare con aria compressa
- In caso di utilizzo frequente, cambiare il liquido quotidianamente e sciacquare il contenitore.

Garanzia

La Ditta SHERA è certificata ISO 9001. L'elaborato sistema di controllo della qualità garantisce la perfetta qualità dei prodotti. Le istruzioni d'uso si basano sui valori indicativi elaborati nel laboratorio tecnico SHERA e possono essere garantiti solo se l'utilizzatore segue esattamente le istruzioni riportate. Gli utilizzatori sono unici responsabili della lavorazione del prodotto. Un'eventuale richiesta di danni potrà avvalersi esclusivamente del valore del prodotto stesso.

Cod. Art. 702205